

Zur Ermittlung des Taragewichts eines mitgebrachten oder im Markt erworbenen Gefäßes des Endkunden, wird in bestimmten Märkten, welche ein "Lose-Ware Regal" besitzen, ab sofort die Selbstbedienungswaage Typ "Freshbase" von Mettler-Toledo eingesetzt.



# Artikelnr. 995321 "Thermoetiketten 47x43mm 24 Rollen a' 1400 Etiketten



Der Kunde stellt sein mitgebrachtes oder im Markt erworbenes <u>Gefäß auf die Wägeplatte</u> und drückt den blauen, mit "<u>Tara Etikett drucken"</u> beschrifteten Button auf dem Touchbildschirm.

Anschl. wird ein Klebeetikett (siehe Foto unten) gedruckt, welches der Kunde auf sein Gefäß anbringt und den Produkt-Code ergänzt – dieses im EAN-Code verschlüsselte Tara-Gewicht, wird später beim Kassiervorgang durch Abscannen des Strichcodes (im Tara-

Auswahlfenster) berück sichtigt.





Datum: 11.03.2020 SEITE: 1



#### Kassiervorgang an der Kasse

Info: Der Vorgang "Lose-Ware-Kassieren" erfolgt analog zu einem O&G-Wiege-Vorgang

- (1) Stellen Sie das bereits gefüllte Behältnis auf die Checkoutwaage
- (2) Geben Sie die PLU (Produktcode), welche auf dem Taraetikett vermerkt ist, ein
- (3) Scannen Sie im nun geöffneten Tara-Auswahlfenster den Strichcode des Taraetiketts





dennree / M.Lang Datum: 11.03.2020 SEITE: 2



## **Etikettenrollenwechsel Mettler-Toledo Typ Freshbase**



grünen Verschluss entriegeln (OPEN)



Etikettenende in die Aufwickelwalze einlegen und im Uhrzeigersinn ca. 3 Umdrehungen manuell aufwickeln



Rolle laut Abbildung "Linerless" einlegen



grünen Verschluss verriegeln (CLOSE)

<u>Bitte beachten:</u> Nach jedem Etikettenrollenwechsel ist eine Neujustierung des Sensors notwendig!!!







dennree / M.Lang Datum: 11.03.2020 SEITE: 3



## Sensorjustierung nach Rollenwechsel oder Fehldruck

Die Justierung wird durch abwechselndes Drücken (innerhalb einer Sekunde) in das Feld "Gewichtsanzeige kg" und Feld "leeres Behältnis auflegen" durchgeführt – im Anschluss werden acht leere Etiketten gedruckt und der Vorgang ist abgeschlossen



## Nullstellen der Waage

Die Nullstellung wird durch abwechselndes Drücken (innerhalb von 1 Sekunde) in das Feld "Gewichtsanzeige kg" und Feld "Teilung 2/5g) erreicht.



